


取扱説明書（保証書付き）

O³ MIST
by Bollina

ボリーナ オースリー ミスト
(TK-KU-0001)

目 次



・安全上のご注意・・・・・・・・・・	2-3
・使用上のご注意・・・・・・・・・・	4
・各部の名称・・・・・・・・・・	4
・使い方・・・・・・・・・・	5-6
・オゾン水の特性・・・・・・・・・・	7
・故障かな？と思ったら・・・・・・・・	7
・製品仕様・・・・・・・・・・	7
・保証書・・・・・・・・・・	8

- この度は Bollina O³ Mist（ボリーナ オースリー ミスト）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 取扱説明書は、保証書を兼ねておりますので、購入日・販売店名などをご記入の上、大切に保管してください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

 **警 告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

 **注 意** 「損害を負うことが想定されるか、または物理的損害の発生が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し説明しています。

 このような表示は「禁止」（してはいけないこと）を示しています。

 このような表示は「強制」（実行しなければならないこと）を示します。

警 告

 ●本器を使用して身体に異常を感じたときは使用を中止し医師に相談する。

-  ●USB 充電ケーブルが傷んだときは使用しない。
傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- 改造しない。また、分解したり修理しない。
火災、感電・怪我の原因になります。
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 製品に水をかけたり、水没させたりしない。
感電・ショート・火災・発火の原因になります。
- 本体動作中は必ずスプレーノズルを締めて発生するガスを吸引しない。
事故の原因になります。

注意



- 火気や暖房器具・調理レンジ・コンロの近くなど高温になる場所、直射日光を避けて保管もしくは使用してください。故障や変形の原因になります。
- 使用後の保管については、湿気の少ない場所に保管してください。湿気による電子部品の腐食により故障の原因になります。
- 本器から異常音、異臭の発生、水漏れが発生したら使用を中止してください。火災・感電・故障の原因になります。




- 本体が空の状態で運転をしないでください。故障の原因になります。
- 本体を傾けてオゾン水を生成しないでください。オゾン発生部が露出し故障の原因になります。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管し、使わせないでください。やけど・感電・怪我をする恐れがあります。
- 容器内に針金やゴミなどの異物をいれないでください。感電・けが・異常動作の原因になります。
- 本体を落としたり、倒したりして衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- USB 充電ケーブルを傷つけないでください。火災・感電の原因になります。
- 連続してオゾン水を生成しないでください。生成されたオゾン水を使用せずに連続して生成動作を繰り返すと、圧力により、故障の原因になることがあります。
- 製品に35℃以上の水を入れないでください。故障の原因になります。
- 本製品には水道法に適合する飲料水（水道水）もしくは精製水以外は使用しないでください。次の水は故障の原因となることがあります。塩分の多い水・濁りのひどい水・赤サビの多い水・硬度の高い水など。
- 飲料用として使用しないでください。健康を害する原因になる可能性があります。
- 生成後は、スプレーノズルを外さないでください。スプレーノズルより噴霧してご使用ください。オゾンガスを吸引する可能性があります。

使用上のご注意

- ・スプレー時にオゾン特有のニオイがすることがあります。
- ・本体動作中は必ずスプレーノズルを締めてください。
- ・テレビやラジオにノイズが入ったり、電波時計が正しく時刻表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波時計から2 m以上離してください。
- ・1 度生成したオゾン水は、出来るだけ早く使い切ってください。
- ・水道の蛇口から、直接、本体に注水しないでください。または本体から水を溢れさせたり、こぼさないでください。故障の原因となります。
- ・使用、保管環境により本体が白くなる場合がございますが、使用上は問題ございません。
- ・キャップの締め外し方向を守り、強く力をかけないでください。無理に行いますと破損します。
- ・使用、放置期間が長い場合、ノズル内のパッキンが本体に張り付く可能性があります。使用上は問題ありません。


各部の名称




使い方

初めてお使いになる時は、電池は満充電されていませんので、必ず充電してからお使いください。

1. USB 充電ケーブルと USB ジャックを接続し、充電を行ってください。
(電源スイッチを押しても生成を開始せず、**赤色に発光**したときはバッテリーの残量が少なくなっています)
USB 充電ケーブルは付属品を使用してください。バッテリーの充電中は本体が**赤色に発光**し充電が完了すると消灯します。
充電中に電源スイッチを押してもオゾンの生成は行われません。



2. キャップを開ける。




3. スプレーノズルを回して外す。



4. キャップの内側の線まで（約 8ml）水道水か精製水を入れ、本体に注ぎ入れる。



直接水道の蛇口から注水するなどして製品に水がかかると感電・ショート・発火の原因になりますのでかならず付属のキャップにて水を注いでください。



5. スプレーノズルを締める。
6. スプレーノズルを装着した後、容器の底部の電源スイッチをタッチする。（1 秒以上の長押し）本体が青色に発光。



長押し

7. 約 30 秒後に青色の発光が停止するとオゾン水の生成が完了。
8. 青色の発光中でも、2 秒以上の長押しで強制停止することができます。



スプレーノズル内の水にはオゾンが溶解していませんので、生成後最初にご使用される場合は、2 回程度スプレーしてからご使用ください。1 度生成したオゾン水は、早めに使い切り下さい。オゾン水濃度が低下し、水に戻ります。

また、生成されたオゾン水を使用せずに連続して生成動作を繰り返すと、内部圧力の発生により、故障の原因になることがあります。

生成完了後、スプレーノズル外周部に水が浮き出ることがありますが、電極保護のための圧力逃がしで、故障ではありません。

オゾン水の特性

本製品の推奨水温は 5 ～ 20℃ です。

- ・生成したオゾン水は、数分～ 30 分程度で水に戻ります。
- ・オゾン水は、生成時の水温によって、濃度が変動します。水温が低いとオゾン水濃度は高く生成され、水温が高いと低く生成されます。夏場などで水温が 20℃ を超えると、想定したオゾン濃度に達しない場合があります。
- ・水温が 20℃ を超える場合は、冷蔵庫に保管した水か氷で水温を低下させてからご使用ください。

故障かな？と思ったら

- ・スイッチを押すと（1 秒以上）本体が**赤色に発光**し、生成を開始しない
➡ バッテリーが少なくなっています。再充電してください。
- ・生成中の**青色の発光後**に、2 秒間隔で**赤色に 5 回点滅**する。
➡ オゾン水生成部電極の寿命（生成回数 3600 回を超えた状態）です。
- ・こんな場合にはすぐに修理が必要です。
USB 充電ケーブルを指しても充電しない。
本体から水が漏れる。
充電完了後、スイッチ（1 秒以上）を押しても、本体が発光しない。
- ・解決しない場合はお買い上げの販売店または「お客様サポート」にお問合せください。

製品仕様

製品名	Bollina O ³ Mist(ボリーナオースリーミスト)
型名	TK-KU-0001
外形寸法	幅 43.7× 奥行 37.5× 縦 112.5 mm
質量	約 6 5 g
水容量	8ml
環境温度	5℃～35℃
充電時間	約 4 時間（カラの状態から満充電まで）
生成時間	約 30 秒
電極	寿命：生成回数 3600 回
充電コネクタ	Micro USB B タイプ
付属品	充電ケーブル

お客様サポート ～製品に関するお問合せ～

株式会社 TKS TEL 058-248-5822

所在地：〒500-8154 岐阜県岐阜市木ノ下町 2-4 TKS BLDG.

保証書

型名	TK-KU-0001	
お客様情報	ふりがな	電話番号
	お名前	() -
	ご住所 〒	
販売店名		販売店電話番号 () -
保証期間	購入日 年 月 日（購入日より1年間） * 保証期間内でも電極寿命に達した場合は保証の対象外です	
保証書番号		
販売元	株式会社 TKS	
製造元	柏崎ユーエステック株式会社	

< 無料修理規定 >

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。販売店にお問い合わせください。
2. 保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご掲示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
 - (1) 本書の掲示がない場合
 - (2) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
 - (3) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
 - (4) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障、損傷
 - (5) 火災、公害、異常電圧及び地震、落雷・風水害その他天変地変など、外部に原因がある故障・損傷
4. 保証期間内でも、生成回数が 3600 回を超えたもの（電極寿命）は、保証の対象外となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

※保証書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために使用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件の元において無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証書期間経過後の修理などにつきましてご不明な場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※ This warranty is valid only in JAPAN.

Ver.OM.1.0